

	CONTROLADOR DE RETROLAVAGEM	
	IRRIGA FACIL CRF AC	
	CRF-AC	
	• MANUAL	
	• AUT. M/A P	
	$\overline{\bigcirc}$	
	♦ IGF	
0		-0

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO **CRF-AC 3F E CRF-AC 6F SOFT: REV 2.2.**

IGF SISTEMAS AUTOMATIZADOS

V. DE J.V.THOMAZ IND. E COMÉRCIO ME - CNPJ: 36.596.556/0001-30 Av. Martin Afonso de Souza 1153 - CEP 29903-035 - Interlagos - Linhares/ES

vendas@irrigafacil.com.br 📃 www.irrigafacil.com.br

SUPORTE TÉCNICO: (27) 3264-3259 / 99857-1800



ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO
2	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
3	COMPONENTES DO CONTROLADOR
4	MONTAGEM MECÂNICA034.1 FIXAÇÃO DO CONTROLADOR034.2 FIXAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO044.3 FIXAÇÃO DOS SENSORES DE PRESSÃO05
5	MONTAGEM ELÉTRICA E ESPECIFICAÇÕES055.1 CONEXÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO065.2 SAÍDA PARA VÁLVULA MESTRE065.3 SAÍDAS PARA VÁLVULAS DE RETROLAVAGEM075.4 CONEXÃO DOS SENSORES DE PRESSÃO07
6	APRESENTAÇÃO DA IHM086.1PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR086.2 TABELA DE PARÂMETROS096.3 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS096.3.1 Tempo de limpeza dos filtros096.3.2 Modo de operação106.3.3 Programar a operação por tempo106.3.4 Programar a operação por diferencial de pressão116.3.5 Ajustar o calendário126.3.6 Histórico de operações126.4 CICLO DE TESTES E STANDBY136.4.1 Modo manual136.4.2 Modo automático13
7	GUIA DE SOLUÇÃO DE FALHAS147.1 FALHA VÁLVULA MESTRE147.2 FALHA SAÍDAS14
8 9	FLUXOGRAMA DE PARÂMETROS15TERMOS DE GARANTIA17



1 · INTRODUÇÃO

Este manual fornece orientações detalhadas para a instalação, operação e manutenção do Controlador de Retrolavagem de Filtros, CRF-AC. Este sistema foi desenvolvido para gerenciar e otimizar os processos de retrolavagem de filtros, com versões que permitem controlar 3 e 6 filtros. Com um design robusto e seguro, o CRF-AC é agora equipado com um gabinete em plástico ABS, oferecendo leveza e resistência.

O manual é voltado para técnicos e operadores, fornecendo informações práticas e instruções passo a passo para a configuração, operação segura e manutenção preventiva do controlador CRF-AC. Por meio da interface intuitiva do sistema, o operador pode ajustar temporizadores e monitorar o status da retrolavagem de forma simples e eficiente, permitindo um controle eficaz do processo.

2 • INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia este manual com atenção e guarde-o para consultas futuras.
- Evite expor o equipamento a choques, pancadas ou vibrações, e manuseie-o cuidadosamente para evitar quedas que possam danificar suas peças internas.
- Não derrame água ou qualquer outro líquido sobre o equipamento.
- Antes de conectar ou desconectar o equipamento da rede elétrica, é essencial desligar a energia para evitar choques elétricos.
- Na troca dos fusíveis, desligue a rede elétrica para maior segurança.
- Todo equipamento eletroeletrônico deve ser instalado por um profissional qualificado.

3 • COMPONENTES DO CONTROLADOR

Ao adquirir o CRF-AC, o usuário recebe:

- Um módulo do comando;
- Uma fontes de alimentação, apropriadas para o módulo;
- Um manual de instalação e operação impresso.

4 • MONTAGEM MECÂNICA

O módulo do controlador e sua fonte foram projetados para serem fixados em uma superfície plana, preferencialmente no sentido vertical.

4.1 FIXAÇÃO DO CONTROLADOR

O módulo controlador deve ser fixado nos três pontos indicados através de parafusos ou de fixação similar.





4.2 FIXAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A fonte de alimentação deve ser fixada nos quatro pontos indicados, utilizando parafusos ou outro método de fixação similar.





4.3 FIXAÇÃO DOS SENSORES DE PRESSÃO

Os sensores devem ser fixados na entrada e na saída dos filtros, conforme imagem abaixo:

Os sensores de pressão possuem rosca BSP de ¼" e anel de borracha para vedação. Para fixar o sensor utilize uma chave de boca de 24 mm na parte sextavada do corpo do sensor.



5 • MONTAGEM ELÉTRICA E ESPECIFICAÇÕES

Neste tópico será abordado a montagem elétrica de todos os equipamentos periféricos ao controlador de retrolavagem assim como as especificações elétricas dos mesmos.

Atenção: Toda conexão elétrica ou montagem deve ser feita com o equipamento desligado.



5.1 CONEXÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A fonte de alimentação do módulo é um transformador bivolt, com entrada em 127Vac ou 220Vac e saída em 24Vac e GND. A fonte possui internamente um fusível de proteção e dispositivos de proteção contra surto (DPS), além de um LED externo que indica o funcionamento.



Para a ligação da fonte ao módulo, segue o esquema.



5.2 SAÍDA PARA VÁLVULA MESTRE

Esta saída foi projetada para atuar em válvulas hidráulicas geralmente instaladas na saída no conjunto de filtragem, afim de estrangular ou até mesmo interromper o fluxo de água, garantindo uma limpeza efetiva do sistema de filtragem.

A saída fornece 24Vac e suporta uma corrente de até 600mA.





5.3 SAÍDAS PARA VÁLVULAS DE RETROLAVAGEM

Para conectar as válvulas responsáveis pela seleção dos filtros para o processo de retrolavagem, siga o esquema de conexão mostrado na imagem abaixo. Esse esquema detalha a disposição das válvulas e a forma correta de conectar os fios, garantindo o acionamento adequado de cada válvula conforme a necessidade de retrolavagem.

Cada saída fornece 24Vac e suporta uma corrente de até 600mA.



5.4 CONEXÃO DOS SENSORES DE PRESSÃO

Para realizar a conexão dos sensores de pressão ao controlador CRF-AC, siga as instruções abaixo:

- 1. Conectores de Encaixe Rápido: Cada sensor possui um conector de encaixe rápido, com uma única posição de encaixe. Certifique-se de que o conector foi pressionado até o final para garantir uma conexão segura e estável.
- 2. Diagrama de Conexão: Consulte o diagrama abaixo para realizar a conexão correta dos sensores ao controlador CRF-AC.



Padrão de Cores dos Cabos: Vermelho: Fornece a alimentação de 5V ao sensor. Preto: É o fio de aterramento (GND).

Amarelo: Transporta o sinal de saída do sensor para o controlador.



6 APRESENTAÇÃO DA IHM

Esta é a IHM do controlador de retrolavagem para filtros.



6.1 PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR

Ao ser energizado, o controlador **CRF-AC** exibirá uma tela de apresentação no display, contendo o nome do fabricante, o modelo do equipamento e a revisão do software. Após essa inicialização, o display mostrará a tela de standby, onde estarão disponíveis as informações de operação do equipamento.

Para iniciar a parametrização do controlador, ele precisa estar em modo manual

(indicado pelo LED verde aceso). Caso o LED verde não esteja aceso, mantenha

pressionada a tecla we por três segundos até que o LED verde ligue.

Para alterar os parâmetros do controlador, siga os passos abaixo:

- 1. Pressione a tecla (P) para abrir o menu principal.
- 2. Use as teclas 🚾 e 🎐 para navegar entre os parâmetros.
- 3. Quando encontrar o parâmetro que deseja modificar, pressione a tecla 🕑 para

acessá-lo.

Após selecionar o parâmetro desejado, utilize as teclas 🛛 🚾 e 🍛 🖉 para navegar

entre as opções do parâmetro e as teclas 🔁 e 🕒 para modificar os valores do mesmo. Caso nenhuma tecla seja pressionada por um período de **10 segundos**, o controlador

retornará automaticamente à tela de standby.



Parâmetro	Descrição
Tempo de limpeza dos filtros	Nesse parâmetro é possível ajustar o tempo de limpeza para cada filtro.
Modo de operação	Aqui é onde se seleciona o modo de operação. Pode ser por tempo, por diferencial de pressão ou por ambos os modos.
Prog. operação por tempo	Nesse campo é inserido os ajustes necessários para operação por tempo.
Prog. operação dif. pressão	Programar os valores relacionados a operação por diferencial de pressão.
Ajustar calendário	Ajustar o calendário interno do módulo CRF.
Histórico de operações	Visualizar o histórico de operações por tempo e por diferencial de pressão.



6.3 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

Após selecionar o parâmetro que deseja alterar com a tecla (P), utilize a as teclas .

6.3.1 TEMPO DE LIMPEZA DOS FILTROS

Ao entrar nesse campo, são exibidos o filtro e o tempo de limpeza respectivo.





Com as teclas 🦗 e э é possível mudar o filtro, com as teclas 📀 e 😑 altera-se o tempo de limpeza daquele filtro.

Após realizar a modificação de valores, pressione a tecla (2) e espere o controlador salvar as alterações. O controlador retorna ao menu principal.

6.3.2. MODO DE OPERAÇÃO

Nesse parâmetro é possível escolher se o controlador irá operar por tempo, por diferencial de pressão ou por ambos os modos.

No modo de operação por tempo é definido um período do dia para iniciar os ciclos de limpeza e o intervalo. No modo de operação por diferencial de pressão é preciso estabelecer o máximo diferencial entre a saída e entrada dos filtros. No modo combinado, o controlador mescla as duas lógicas.



Com as teclas we e e pressível alterar o modo de operação. Após realizar a modificação, pressione a tecla pere o controlador salvar as alterações. O controlador retorna ao menu principal

6.3.3 PROGRAMAR A OPERAÇÃO POR TEMPO

Nesse campo é preciso ajustar os três parâmetros relacionados a operação por tempo:

- Horário de início: hora do dia, que se inicia o ciclo de limpeza dos filtros.
- Horário de fim: hora do dia, que finaliza o ciclo de limpeza dos filtros.
- Intervalo de limpeza: intervalo, em horas e minutos, entre um ciclo de limpeza e outro.



0		
	CONTROLADOR DE RETROLAVAGEM	
	HORARIO INICIO 23:45 HRS	
	CRF-AC	
	• MANUAL	

Com as teclas co

6.3.4 PROGRAMAR A OPERAÇÃO POR DIFERENCIAL DE PRESSÃO

Nesse campo é preciso ajustar dois parâmetros relacionados a esse tipo de operação:

- Diferencial de pressão: deve-se especificar o máximo diferencial que pode existir entre as pressões de entrada e saída dos filtros.
- Retardo no início da limpeza: após o máximo diferencial de pressão ser alcançado, o controlador irá esperar esse tempo de retardo para confirmação. Esse parâmetro evita limpezas indesejadas na troca de setores da irrigação por exemplo.

CONTROLADOR DE RETROLAVAGEM	
DIFERENCIAL DE PRESS:D6D MCA	
CRF-AC	
• MANUAL	

Com as teclas $\textcircled{} e \textcircled{} e \end{array}{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \end{array}{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \textcircled{} e \end{array}{} e e \textcircled{} e e \textcircled{} e e \textcircled{} e e @{} e$

Após realizar a modificação de valores, pressione a tecla (P) e espere o controlador salvar as alterações. O controlador retorna ao menu principal.



6.3.5 AJUSTAR O CALENDÁRIO

Para o correto funcionamento da operação por tempo, é preciso que o calendário interno do controlador CRF esteja ajustado. Uma vez feito, os horários se mantem graças ao relógio interno do equipamento.

CONTROLADOR DE RETROLAVAGEM	
91/12/2024 29:59:59	
CRF-AC	
• MANUAL	

Com as teclas ce e consideration e construction com as teclas ce construction e construction com as teclas (construction) e construction alternare entre ano, mês, dia, hora, minuto e segundos. Com as teclas (construction) e construction alternare entre ano, mês, dia, hora, minuto e segundos.

Após realizar a modificação de valores, pressione a tecla (P) e espere o controlador salvar as alterações. O controlador retorna ao menu principal.

6.3.6 HISTÓRICO DE OPERAÇÕES

Nesse parâmetro é possível visualizar e acompanhar o histórico de operações do controlador. Toda vez que um ciclo de operação de retrolavagem se iniciar por diferencial de pressão, o histórico por diferencial de pressão irá incrementar. Toda vez que um ciclo de operação de retrolavagem se iniciar por tempo, o histórico de retrolavagem por tempo irá incrementar.





6.4 Ciclo de testes e standby

Toda vez que o controlador é ligado, inicia-se um ciclo de testes, que será feito nas saídas VM, F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Cada saída será acionada por um segundo e será mostrado no display se aquela saída está em falha ou está OK.

Se todas as saídas estiverem OK o controlador exibe a tela de standby. Se alguma saída estiver em falha o controlador ficará travado até que o problema seja resolvido e o operador pressione (P) ou religue o controlador. Ao religar as saídas serão testadas novamente para confirmar se não há falha alguma.

6.4.1 Modo manual

Sempre que o controlador estiver em standby ou durante o ciclo de retrolavagem, será possível alternar entre os modos manual e automático pressionando a tecla (M/A) por três segundos. Os LED's (AUT. e MAN.) indicam o modo que o controlador está.

Quando o controlador estiver em modo manual, o processo de retrolavagem será iniciado ou interrompido através da tecla (L/M), pressionada por 03 segundos. Neste modo também é possível pular a sequência de retrolavagem dos filtros através das teclas (+) e (-).

Se o controlador estiver em meio a um ciclo de retrolavagem, ele pode ser alternado entre os modos manual e automático sem que que o ciclo seja interrompido. A única forma de interromper o ciclo é passando o controlador para modo manual e em seguida pressionar a tecla (L/M) por três segundos.

6.4.2 Modo automático

Quando o controlador estiver em modo automático, o processo de retrolavagem será iniciado quando o diferencial de pressão (pressão de entrada-pressão de saída) for maior que o programado como diferencial máximo. Isto é possível, pois sistemas de filtragem tendem a aumentar a pressão de entrada e diminuir a pressão de saída quando os filtros acumulam impurezas, criando assim um diferencial de pressão quando os filtros estão sujos. O parâmetro de retardo de tempo para retrolavagem serve para que o controlador não inicie o processo assim que o diferencial de pressão máximo for extrapolado, pois existem outros fatores que podem produzir diferenciais momentâneos.

Quando o controlador estiver em modo automático e iniciar um ciclo de retrolavagem, o mesmo pode ser interrompido alternando o controlador para o modo manual e pressionando a tecla(L/M).



7 GUIA DE SOLUÇÃO DE FALHAS

Durante o ciclo de testes ou de retrolavagem, se uma falha for gerada, o equipamento desativa todas as saídas e permanece travado até que seja resolvido. O display do controlador exibe qual saída que está em falha (VM, F1, F2, F3, F4, F5 e F6) e pede para pressionar a tecla (P).

7.1 FALHA VÁLVULA MESTRE

Esta falha é gerada quando a saída VM estiver em curto-circuito ou sobrecarregada. Pode ser curto-circuito na solenoide, curto-circuito nos cabos da solenoide ou da válvula elétrica ou até mesmo solenoides com passagem excessiva de corrente elétrica.

Após sanar o motivo da falha pode-se pressionar (P) ou desligar e religar o controlador para que este realize um novo teste em suas saídas.

7.2 FALHA SAÍDAS

Esta falha pode ocorrer em qualquer uma das saídas para os filtros (F1, F2, F3, F4, F5 e F6). O Display do controlador indica em qual saída está a falha. Pode ser curto-circuito na solenoide, curto-circuito nos cabos da solenoide ou da válvula elétrica ou até mesmo solenoides com passagem excessiva de corrente elétrica. Após sanar o motivo da falha pode-se pressionar (P) ou desligar e religar o controlador para que este realize um novo teste em suas saídas.



FLUXOGRAMA DE PARÂMETROS



HORARIO FIM

06:15 HRS

INTERVALO LIMP

03:30 HRS







8 TERMOS DE GARANTIA

- 1- A IRRIGAFACIL garante este produto por um período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal faturada, independente da data da instalação, e se compromete a consertar e/ou substituir no mais breve tempo possível aquelas partes e/ou peças que apresentem defeitos.
- 2- Esta garantia cobre defeitos de fabricação dos produtos e componentes nas condições normais de uso, de acordo com as instruções fornecidas no manual de operação que acompanha o equipamento.
- 3- Esta garantia não abrange o desgastes normal dos produtos ou equipamentos, ficando excluídas as partes e/ou peças consideradas como de desgastes ou de fácil deterioração.
- 4- A garantia será automaticamente cancelada se o equipamento vier a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, sofrer danos recorrentes de acidentes na alimentação, quedas, operação indevida ou negligente, ligação em tensão errada, variação de tensão elétrica ou sobrecarga acima do especificado no manual de operação, manutenção ou armazenamento inadequado, por exposição a fogo, sal, gases corrosivos, água ou influencias de natureza química, eletroquímica, elétrica ou atmosfera.
- 5- Será também motivo para cancelamento desta garantia, a rasura, alteração ou retirada da etiqueta com o número de séria e modelo, fixada no aparelho.
- 6- Os serviços em garantia serão executada sem custo para o cliente, desde que o equipamento seja entregue nas dependências da IRRIGAFACIL, ficando os custo de frete, seguro e outros, por conta do cliente.
- 7- A garantia não inclui serviços de montagem ou desmontagem nas instalações do cliente, custos de transporte do produto, despesas de locomoção, embalagem, hospedagem e alimentação do pessoal de assistência técnica, quando solicitado pelo cliente.
- 8- Quando o cliente solicite que a assistência técnica seja executada na sua dependências, este pedido deverá ser feito por escrito. Neste caso serão cobrados as seguintes despesas: viagem, transporte, horas de viagem, transporte de materiais; só não serão cobradas as horas efetivamente necessárias para a execução dos serviços em garantia. Para a execução dos serviços nas suas dependências o cliente deverá providenciar e disponibilizar, para o técnico da IRRIGAFACIL todos os meios e o pessoal necessário para a execução de todos os serviços adicionais como elétrica, hidráulica, alvenaria, serralheria, marcenaria, etc.
- A responsabilidade da IRRIGAFACIL se restringe exclusivamente a substituição, ou reparo do produto.
- 10- A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabiliza a IRRIGAFACIL por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.
- 11- Substituições, reparos ou modificações decorrentes de defeitos não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia por defeitos.

As assistências técnicas em garantia, por parte da IRRIGAFACIL só serão executadas após a confirmação da não existência de débitos por parte do cliente.

Obrigado por adquirir nossos produtos!